




ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS								
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD				
1	TAVOLA / TABLE TR25	3000x3000	2500	25000 kg				
2	TAVOLA / TABLE TR25	3000x3000	2500	25000 kg				

	PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS						
	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS	AO					
P	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS	AL					
Il presente di	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS	AM					

PRELIMINARE/PRELIMINARY			Area	rea manager (Italiano)		
				Disegnato/Drawn		
	ILL 300	0В-	Rif./Ref.	TS-250		
AMA	TR25 3000x3000 TR25 3000x3000			Codice macchina/Machine code SD-516BDD-08s-13		Tipo/ <i>Tyj</i>
www.pama.it				Disegno No./ <i>Drawing No.</i> TS-250309-002-A		Foglio/Sh



A-A270°

